# 

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪ガス株式会社

乗 掲 支 社 〒655 加市川市が三川町要達29の1 〒 加市川 0794(21) 1801 重 関 支 社 〒658 豊岡市三村町6丁号の番地 年 岡 07962(3) 2221 湖 海 支 社 〒525 吳浦市近分平戸城680の1 年 澤 淳 0775(82) 5311 彦 根 支 社 〒525 吳浦市南京新町12-11 年 泰 根 0749(22) 3131 (長 済 豊 瀬 市 〒526 長浜市南京新町3番4号 中 長 済 0749(82) 7171) 子の作学社サービスステーション、およびサービスショップ




# **州太**テーブルコンロ

取扱説明書

10-810型

保証書付

型式名 HKG-2238



### ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も ときどき点検 よいゴム管を カッチリと



ガス器具を, お使いになった あとは必ず もとコックも 聞める習慣を



毎日使う ガスコンロの バーナーなど器具も ときどきお手入れを



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なおくご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。


# ごあいさつ ニー

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロ 《グリル付》をお求めいただき、ありがとうご ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

## もくじ

●各部の名称 ····································
●特に注意していただきたいこと 3
●器具の設置 9
●使用手順13
●使用時のご注意18
●日常の点検・手入れ19
●故障異常の見分け方と処種方法22
● 長期間使用しない場合 23
●アフターサービスのお申し込み
●特 長
● 寸法図と仕様一覧表
●別売部品のご紹介




# 特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

## 使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ガスの種類には、都市ガスとし P ガスとがあり、都市ガスにはガスグループの 区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

## 用途についてのご注意

・
媽理以外の用途(炭・焼炭おこし・衣 類の乾燥など)には使用しないでください。


過熱・異常燃焼などによる焼損、火災 などの危険があります。



### 特に注意していただきたいこと②


## 市販の補助用具使用についてのご注意


 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不 良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。





- ●市服のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。
- ・ 煮こぼれカバーリングの内径部の点火用穴をふさがないように大きく切り欠い てください。この穴をふさぐと点火できなくなります。
- ・しる受けに十分なじませてください。浮き上ったり、しる受けより小さいもの を使うと不完全燃焼の原因になります。
- ・漬こぼれカバーリングは、必ずアルミハク製のしる受けを敷いてから浮き上らないように取り付けてください。







### 特に注意していただきたいこと ③

# 使用場所についてのご注意

- ●強い風の吹き込む所では使用しないでください。
- 炎が風で吹き消えることがあります。
- ●カーテンや、燃えやすいものの近くで は使用しないでください。 燃え移る危険があります。
- ●棚の下など、落下物の危険のあるところでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐた め左右及び後面ともに16cm以上、上方 は1m以上難してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。
   壁が長時間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。





# 使用上のご注意

### ガス漏れ予防

- ●ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。 ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ■ゴム管は良質のものを用い、時々とり かえてください。(おとりかえの目安は 約3年です。)


ゴム管が古くなりますと、元せんや器 具のホースエンドから抜けやすくなっ たり、ヒビ割れしてガス漏れの原因に なり危険です。



#### 特に注意していただきたいことの

使用上のご注意


- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ず元せんをしめてください。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火し たことを確かめてください。
- ●使用中には時どき正常に燃焼していることを確かめてください。



### 火災予防


てください。

- グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になりま
- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 カーテン、家具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにし



# 外出などについてのご注意

- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。 バーナーの火が風や煮こぼれなどで消えた。
  - えたり、カラ茨きになるなど思わぬ事 数の原因となり危険です。
- ●天ぶらなど油料理の場合は、火をつけ たまま場所を離れたり、加熱しすぎな いようにしてください。
- 温度が上りすぎると油が自然発火し. 火災の原因となります。



### 特に注意していただきたいこと ⑤

#### 使用上のご注意

### やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。

またグリルをお使いになるときは、排 気口から高温の排気熱が出ますので、 離などを近づけないでください。



●ご使用中グリル水入ざらを出し入れされるときは、必ず村属のグリル用とって をお使いください。

ぬれぶきんで持つと蒸気が出てやけどするおそれがあります。

### 換気のご注意

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6倍~10倍の空気が必要です。しめき った部屋で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。




#### 特に注意していただきたいこと®

#### 使用上のご注意

### ガス事故防止

ガス濡れに気づいたときは、すぐ使用 をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を 全部あけて、大阪ガス支社または大阪 ガスサービスステーションに連絡して ください。



#### 〈ご注意〉

万一ガスが漏れたときは、絶対に火を つけたり換気扇その他電気器具にふれ たりしないでください。(スイッチの入 ・切や電源プラグの抜き差し等) 火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。

### 異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを閉止)して 十分な点検をお願いします。

[故障・異常の見分け方と処置方法については22ページをお読みください]

### 日常の点検・手入れ

- ●器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは19ページをお読みください。)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処価に困るような場合は、大阪ガスサービスショップま たは大阪ガス支社にご連絡ください。


# 器具の設置

# 設置前の準備と確認

- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立ててください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご 確認ください。

### 部品の取り付け

●トップブレートの上にしる受けを置き、 その上に清こぼれカバーリング、ごと くの順に正しくのせてください。 また排気カバーはトップブレートの後 部の穴へ、図のようにまっすぐ差し込 んでください。(前後が反対になると排 気カバーがトップブレートより浮き上 がります。)




### 器具の設置②

### 部品の取り付け


●パーナートップはギザギザが下になる ようにはめ込んでください。またパー ナー本体より浮き上らないように2~ 3回パーナートップを回して確実には まっているか確認してください。

#### 〈ご注意〉

バーナートップは大パーナー用(左)と 標準パーナー用(右)とがありますので、 左右間違いのないように取りつけてく ださい。




●煮こぼれカバーリングもバーナートップと同様、大パーナー用と標準パーナー用とがあります。内径の大きい方が大パーナー用、小さい方が標準パーナー用です。カバーリングの欠き部分(小さい方)を、煮こぼれ消火センサーの先端部(パーナーの後側)にはめ込んでください。



点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単一(1.5V)1個使用です。


#### 〈ご注意〉


- ・着火がしにくくなったら電池が消耗 していますので、新しいものとおと りかえください。
  - 電池の寿命の目安は約1年です。 (SUM-1型を使用した場合)




# 設置上のご注意


- ・ 丈夫で水平なガス台に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- ・トップブレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上 難してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。 また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。(但し不燃性の場合は80cm以上) —— (火災予防条例で定められております)






- ●可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合
- 図のように必ず別売の防熱板(コードNo.15-100-0084~8)を取り付けて使用してください。






- ●可燃性の壁面の高さが45cm以下の場合 は壁の高さに合わせて取り付けてくだ さい。
- ●60cm幅のガス台に設置されている場合 は図のように取り付けてください。 (別売防熱板15-100-0102~3型)




### 器具の設置④

### ゴム管の接続


- ■ゴム管はホースエンドの赤線まで差し 込んでしっかりととめてください。
- ・9.5mmの(内径9.5mm)のゴム管を使用し、 お部屋の元せん、器具のホースエンド とも赤線まで十分差し込んで、ゴム管 止めでしっかりと止めてください。ゴ ム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガスもれが生 じることがあり危険です。



- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器臭の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はしないでください。



・ゴム管が器具後部を構切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。



# 使用手順

### はじめてお使いのとき


はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ざらに水を入れ、換気をしながら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

## 点火前の準備と確認

- 器具の近くに紙、ブラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- ・器具せんつまみが「止」の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開に してください。
- ・グリルをお使いになるときは、グリル水入ざらに水 (コップ 1 杯強200m)を入れてください。

### 点 火(こんろ部・グリル部)





- 器具せんつまみを押しながら、止、の位置より左へ、点火、の位置までまわすと「パチパチ」とスパークして点火します。
- 点火を確かめてから手をはなしてください。(途中で手を休めると点火しないことがあります)

手をはなすと器具せんつまみは自動的に、開いの位置にもどります。

- ●グリル部のみパーナーへ火移りしたことを確かめてから数秒間(煮ごぼれ消火センサーが加熱されるまで)、そのまま押し続けてください。
- 器具せんつまみから手をはなしたときに火が消える場合は、一旦もとに戻してもう一度器具せんつまみを、点火、の位置まで十分まわして点火してください。

### 使用手順②


#### 〈ご注意〉

- しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。この場合は、空気が抜けるまで数回点火操作を繰り返してください。
- グリル点火時は必ずグリルとびらをあけて点火してください。
- グリル点火時は、グリルバーナーに点火したことを必ずご確認ください。

# 空気調節

空気関節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

# 火力調節



#### ●こんろ部(左右)

- 火力切替え式の器具せんにより、火力の調節が容易にできます。
   が「全開」 (2) が「中火」(2) が「小火」になっています。
   (3) 位置より(2) へのの位置にするときは、それぞれの位置で「カチッ」と音がして軽く止まります。
- 火力マークの中間でも使用できます。

#### 〈ご注意〉


- ⑥ と「止」の間で使用するときは炎が小さく、消えやすくなりますのでご注意ください。
- から の位置にするときは 器具せんつまみをゆっくりとまわしてください。

### 使用手順③

#### ●グリル部

・火力調節はできません。点火したらそのままの状態でお使いください。

# 消 火(こんろ部・グリル部)




●器具せんつまみを押さないで右へいっぱい<sup>3</sup>止<sup>3</sup>の位置まで完全にまわして消火してください。

#### 〈ご注意〉


- 必ず火が完全に消えたか確認してく ださい。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、 数秒程まってから点火してください。
- ・長時間使用されないとき(就寝時、外 出時など)は、差具せんつまみをしめ るだけでなく必ずガス元せんを止め てください。

## グリル部の使い方




- グリル水入ざらはグリルケースの底に おき、奥にあたるまで入れてお使いく ださい。
- グリル焼網はグリル水入ざらの中においてお使いください。
- グリル焼網は表と裏で高さが変えられますので、焼きものの種類、大きさによって使い分けてください。

### 使用,手,顺①



 グリル使用時は必ずグリル水入ざらに 水を入れてください。使用後のお手入 れが簡単になります。グリル水入ざら の内面凸部が水にひたる程度の量(コップ1 杯強200cc)が適量です。 (焼縄がひたるまで水を入れないよう にしてください。)



- グリル水入ざらに水を入れる場合は、 一旦グリルとびらをあけ、グリル水入 ざらをグリル用とってで少し引出して からコップなどで入れてください。いっぱいに引出しすぎないようにご注意 ください。なおとびらに水をこぼさな いようご注意ください。
- 焼物はグリル焼縄に合った大きさに切り、グリル焼縄にのせて焼いてください。
- グリル焼網はかならず付属のグリル用とってで、グリル水入ざらといっしょ に出し入れしてください。

### 使用手順⑤

# 煮こぼれ消火センサーについて

- ●煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- ●こんろ部についている煮こぼれ消火センサーは、点火時に数秒押し続ける必要 のないクイックセッター方式です。点火及び火移りを確かめればすぐ手を難し ても大丈夫です。
- ●グリル部はクイックセッター方式ではありませんので、バーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。

#### 〈ご注意〉

- ・乾電池が消耗するとクイックセッターが働かなくなります。着火がしにくくなったら乾電池が消耗していますので、新しいものとおとりかえください。
- ・乾電池が消耗している場合、乾電池を交換するまでの間は点火後3~5秒間 器具せんつまみを押し続けることによりお使いいたげます。

## 安全装置が作動したときの処置方法

●使用中バーナーが消火したときは、すぐに器臭せんつまみを\*止。の位置へ戻し、 さらにお部屋のガス元せんも\*止。の位置に戻して22ページの「故障・異常の見 分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。

#### ●処置方法

- バーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒~1分程度)バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを\*止。の位置へ戻してください。
- ・再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し(約1分)待ってから 「使用方法」に従って点火してください。
- ・ 小火、の位置でご使用中にナペをとった場合、煮こぼれ消火センサーが作動して火が消えることがあります。

# 使用時のご注意

●煮ごぼれは器異を早くいためますのでご注意ください。煮ごぼれした時は、必ず完全にふきとってください。 煮ごぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。




●点火の際は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の炎口に点火した ことを確かめてください。



グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になりま

ত ্



# 日常の点検・手入れ

# 点検・手入れの際のご注意

- ・点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- ●点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に修理を依頼してください。
- ●点検・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、器具が冷えてから行なってく ださい。



## 点 検

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ・ ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、煮ごぼれカバーリング、抹気カバーなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- ・グリル水入ざらに多量の脂がたまっていませんか。 (脂がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- 煮こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

### 日常の点検・手入れ ②

# お手入れ

- ●ごとく・しる受け・煮こぼれカバーリング・排気カバー・グリル水入 ざら・グリル株調・トッププレート・器体
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮ごぼれなどの汚れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分ふきとってください。

#### (ご注意)

X


- ・お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意くだ さい。
- 煮こぼれカバーリングは大バーナー用と標準バーナー用とがあります。外された場合は必ず内径の大きい方が大バーナー用、小さい方が標準バーナー用として取りつけてください。
- グリルとびら
- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ暖いうちに汚れを落してください。

#### (ご注意)

・ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。 印刷がはげたり、キスをつけると割れる原因になります。

#### ●グリルケース

特に脂が多量に出るような料理をされたあとは、煙の出る原因となりますのでこびりついた脂をふきとるが、洗剤をふくませたナイロンタワシで洗っていただきお手入ればは乾いた布で十分水気をとっておいてください。グリルケースは手前にひっぱると簡単に引出せます。



#### ージナギノ

- ・ グリルケースの出し入れは、必ずグリルとびらを完全に開いてから おこなってください。
- ・グリルケースは掃除、修理などの他は引出さないようにしてください。 出された場合は、必ず十分奥に当るまで入れておいてください。 グリルとびらが完全にしまらないと焼けムラの原因になります。

### 日常の点検・手入れ③

お手入れ

#### ●パーナー(こんろ用)

パーナートップをとりはずし、 ブラシやキリ状のものでそう じしてください。

ししてくたさい。 目づまりなどで悪くなったパーナーは、取り替えていつも きれいな状態で使用してくだ さい。パーナーを目づまりさ せたまま使用しますと、不完全 燃焼をおこすことがあります。



## = |


李


ᅔ

#### 〈ご注意〉

パーナートップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいてください。

- パーナートップは大パーナー用(左)と標準パーナー用(右)がありますので、外された場合は間違いのないように取りつけてください。
- バーナー本体の水洗いはや めてください。中がさびる 原因になります。





看こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も締めます。

# 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのま まお使いにならず、値ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象	器員せんつまみから手を離すと消火する	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	黄炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする	処 置 方 法	参照ページ
ガス元せんの開け忘れ		0							ガス元せんを開ける	_
ガス元せんの開きが不十分			0				0		(全開にする)	
ゴム管の接続が不完全		0						0	ゴム管を確実に接続する	12
ゴム管内に空気が残っている		0			0		0		点火操作を繰り返す	13
ゴム管の折れ曲り、つぶれ		0	0		0		0		ゴム管の折れ・曲りを直す	12
ゴム管のひび割れ・穴あき								0	ゴム管を交換・先を切りつめる	12
パーナーの炎ロづまり		0	0	0			0	0	バーナーの手入れをする	21
パーナートップの浮き		0	0	0	0	0		0	パーナートップを正しくセット <b>する</b>	10
ノズルづまり		0	0					П	点検・修理を依頼する	-
点火装置の故障		0						0	4	
器具せんの故障	0	0						0	é	-
点火装置の電極部の汚れ		0			П				y	-
器具の銘板と使用ガスの不一致		0	0	0	0	0	0	0	*	-
電池が消耗している	Γ	0							新品と交換する	10
電池の取り付けが悪い	T	0							正しく取りつける	10
煮こぽれ消火センサーが作動	0						0		「使用方法、点火)参照」の正しく 操作する	13
煮こぼれ消火センサーの破障	0					П	0		点検・修理を依頼する	_
点火操作が適切でない	0	0							「使用方法、点火)参照」	13

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

# 長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分(ホースエンドなど)にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

# アフターサービスのお申し込み

### サービスのお申し込み

- ●22ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡くださ い。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名…… (テーブルコンロ)

②品 番……左側面に貼付してあります。

(例)

(4)10-810(U)

大阪ガス株式会社 01

③現 象…… (できるだけ詳しく)

④道 順…… (できるだけ詳しく)

## 転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、船品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

### 保証書について

●この器具には保証書がついています。


このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。


保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。


# 特 長

- 大パーナー側は炒めものや中華料理などに便利な火力の強いハイカロ リーパーナーです。又急ぎのときなどお湯を早くわかすことができま す。
- 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでパーナーの 火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的 にガスが止まるまでに、30秒~1分程かかります。
- **3** グリルは赤外線パーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切りますので、ほとんど煙が出ません。
- 4 グリル後方排気方式の採用で、グリル内部に煮こぼれ等が落ちず、また、グリル回りも汚さずに清潔にお使いいただけます。
- **5** 料理中のふきこぼれが器具の下に流れにくい煮こぼれカパーリング付です。
- こんろの器具せんはよく使用する強火・中火・小火の位置に「カチッ」 という音と軽い手応えで容易に合わせることができます。
- トップブレート中央にグリル排気口がありませんので、グリルの排気 熱で鍋の取手が熱くなることがありません。
- 点火は電池による連続放電式ですので、点火操作が軽快で確実です。

# 寸法図と仕様一覧表







ガス用ゴム管

	-		_	
品			名	10-810 (U)
点	火	方	式	連続放電点火
外	形	র	法	高さ180mm(天板まで)×rh592mm×奥行446mm(ホースエンドまで)
1	3	雅 (養	具)	12kg

名 グリル付ニロコンロ

安	全	袭	煮	ا ت	( <b>3</b> . 4	n;	角ク	۲ -	ر ت	/ 1	<i>-</i>	_
				1	PAS.	189	34	C.J	m	#1	7	:

200		- 4	ブルーブ	169 75	リカス洞ま	主点欠时	カスを表	
130	CHI N	^ -	710-7	大パーナー	標準パーナー	グリル	ガス消費量	
ß	6	Ç	(kcal/h)	3,050	2,300	1,700	6,600 (1.56m/h)	cta 容 Smm
							0 000	F 3 12 U . UIIIII

	0 +	7 6	B (las/la)	0.24	0.10	0 138	0.56
角	6	A	(kcal/h)	3,050	2.200	1,700	6,500 (0.98m/h)
7	13	Α	(kcal/h)	3,050	2,300	1,700	( 0.65m /h)


# 別売部品のご紹介

次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。




#### ●ちり受けざら(コードNo.15-100-0083)

図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。




#### ●防熱板(コードNo:15-100-0084~8)

 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス 板等を張りつけた可燃性の壁も含む) から15m以上離して設置できない場合、 図のように取り付けて使用してください。




#### ●防熱板(コードNo: 15-100-0102~3)

• 60cm幅のガス台に設置されている場合、 器具本体に取り付けて使用します。



#### ●掃除ブラシ(4)94-100

バーナーが目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、 効率よく安心して使っていただけます。



## 別売部品のご紹介②



#### ●中華鍋用補助ごとく(4)15-100-0058

- 中華鍋等底の丸い鍋を安定よく使っていただけます。
- 底の丸い鍋以外は使用しないでください。
- 中華鍋は火力の強い大バーナー側をお 使いください。

## おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気 に注意して)大阪ガス支社・サービスステーションにご連絡ください。